

Figure 1




Figure 2

## DE : DOKUMENTENBOX

1. Drehen Sie alle drei Ziffern auf die Kombination 0-0-0.
2. Öffnen Sie die Dokumentenbox und schieben Sie den RESET-Schalter auf der Rückseite des Zahlenschlosses auf die Position B (Figure 1).
3. Stellen Sie Ihre gewünschte Zahlenkombination auf dem Schloss ein.
4. Schieben Sie nun den RESET-Schalter auf die Position A (Figure 2). **WICHTIG:** Notieren Sie Ihre Zahlenkombination!

*Die Zahlenkombination ist hierdurch entsprechend gespeichert. Zum Ändern der Kombination wiederholen Sie bitte die Schritte 1-4.*

## EN : DOCUMENT BOX

1. Turn all three digits to the combination 0-0-0.
2. Open the document box and move the RESET switch on the back of the combination lock to position B (Figure 1).
3. Set your desired combination of numbers on the lock.
4. Now slide the RESET switch to position A (Figure 2). **IMPORTANT:** Make a note of your number combination!

*The number combination is saved accordingly. To change the combination, please repeat steps 1-4.*

## FR : BOÎTE DE DOCUMENTS

1. Tournez les trois chiffres sur la combinaison 0-0-0.
2. Ouvrez la boîte de documents et faites glisser le commutateur RESET situé à l'arrière de la serrure à combinaison sur la position B (Figure 1).
3. Réglez la combinaison de chiffres de votre choix sur la serrure.
4. Faites ensuite glisser le bouton RESET sur la position A (Figure 2). **IMPORTANT :** Notez votre combinaison de chiffres !

*La combinaison de chiffres est ainsi enregistrée. Pour modifier la combinaison, répétez les étapes 1-4.*



## IT : SCATOLA DEI DOCUMENTI

1. Girare tutte e tre le cifre della combinazione 0-0-0.
2. Aprire la cassetta dei documenti e spostare l'interruttore RESET sul retro della serratura a combinazione in posizione B (Figura 1).
3. Impostare la combinazione di numeri desiderata sulla serratura.
4. Spostate ora l'interruttore RESET in posizione A (Figura 2). **IMPORTANTE:** annotare la combinazione di numeri!

*La combinazione di numeri viene memorizzata di conseguenza. Per modificare la combinazione, ripetere i punti 1-4.*

**ES : BUZÓN DE DOCUMENTOS**

1. Gire los tres dígitos hasta la combinación 0-0-0.
2. Abra el buzón de documentos y coloque el interruptor RESET de la parte posterior de la cerradura de combinación en la posición B (figura 1).
3. Coloque la combinación de números que desee en la cerradura.
4. Ahora deslice el interruptor RESET a la posición A (Figura 2). **IMPORTANTE:** Anote la combinación de números.

*La combinación numérica se guarda en consecuencia. Para cambiar la combinación, repita los pasos del 1 al 4.*

**PL : SKRZYŃKA NA DOKUMENTY**

1. Ustaw wszystkie trzy cyfry w kombinacji 0-0-0.
2. Otwórz skrzynkę na dokumenty i przesuń przełącznik RESET z tyłu zamka szyfrowego do pozycji B (Rysunek 1).
3. Ustaw żadaną kombinację cyfr na zamku.
4. Teraz przesuń przełącznik RESET do pozycji A (Rysunek 2). **WAŻNE:** Zanotuj swoją kombinację cyfr!

*Kombinacja cyfr zostanie odpowiednio zapisana. Aby zmienić kombinację, należy powtórzyć kroki 1-4.*

**NL : DOCUMENTVAK**

1. Draai alle drie de cijfers naar de combinatie 0-0-0.
2. Open de documentenbox en zet de RESET-schakelaar aan de achterkant van het cijferslot in positie B (Afbeelding 1).
3. Stel de gewenste cijfercombinatie in op het slot.
4. Schuif nu de RESET schakelaar naar positie A (Afbeelding 2). **BELANGRIJK:** Noteer je cijfercombinatie!

*De cijfercombinatie wordt dienovereenkomstig opgeslagen. Herhaal stap 1-4 om de combinatie te wijzigen.*

**SE : DOKUMENTLÅDA**

1. Vrid alla tre sifferna till kombinationen 0-0-0.
2. Öppna dokumentlådan och flytta RESET-omkopplaren på baksidan av kombinationslåset till läge B (bild 1).
3. Ställ in önskad sifferkombination på låset.
4. Skjut nu RESET-omkopplaren till läge A (bild 2). **VIKTIGT:** Anteckna din sifferkombination!

*Sifferkombinationen sparas i enlighet med detta. För att ändra kombinationen, upprepa steg 1-4.*